

# HERNÍ KONZOLE GAME BOX 500v1

## Návod

- Odejměte kryt na zadní straně konzole, do něj vložte baterii a zase uzavřete.
- Přepněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí do opačné polohy, aby se konzole spustila.
- Kolečkem na boční levé straně ovládáte hlasitost.
- Nejprve si budete vybírat jazyk 1 je čínština, 2 je angličtina - šipkami dolů/nahoru si zvolte jazyk a volbu potvrďte tlačítkem START.
- Následně se vám zobrazí kompletní seznam 400 her, opět si šipkami dolů/nahoru můžete jednu hru zvolit, výběr potvrdíte opět tlačítkem START.
- Tlačítka Y, B, X, A slouží v každé hře k něčemu jinému, šipkami se ve hře obvykle pohybujete, vyzkoušejte a uvidíte - ve hře Mario se například pohybujete šipkami doprava a doleva, tlačítkem B skáčete.
- Tlačítkem R (reset) se vždy vrátíte do hlavní nabídky a výběr jazyka - takto ukončíte hru a můžete si vybrat jinou.
- GameBox vypnete opět posunutím tlačítka pro zapnutí a vypnutí do opačné polohy.
- Pokud víte, že nebudete konzoli delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterii.
- Konzole se nabíjí pomocí USB kabelu obdobně jako mobilní telefon - vždy jakmile se vybijí, propojte ji s kabelem do počítače, notebooku, nebo případně do adaptéru do zásuvky od vaší nabíječky na telefon. Nabíjejte přibližně 3-4 hodiny.

